


CANDY



Manual: [manual_candy](#)

SKU: 1828151 | **Category:** [En funktionskontakt](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

En mycket känslig kontakt som inte kräver ett fysiskt tryck för att aktiveras. Rör endast handen eller någon annan kroppsdel över kontakten på 10mm avstånd från kontaktytan för aktivering.

Storlek: 5 cm

Feedback: Ljud och Ljus

Anslutning: 3,5 mm teleplugg

Batteri: CR2032

Batteritid: 150 000 tryckningar á 1 sek enligt leverantörens test.

