

## USB SWITCH CLICK RÖD



SKU: 102246 | Category: [Styrsätt](#) |



## PRODUCT DESCRIPTION

USB Switch Click är en extern kontakt som kan simulera tangenttryckningar och musklick. Ansluts till datorns USB-port och valfri extern enfunktionskontakt ansluts till kontakten för aktivering av vä klick, hö klick, mellanslag, enter, tab, eller piltangenter. Du kan välja vilken funktion du vill ha på kontakten. För två- kontakters scanning krävs en andra Switch Click. Enkla inställningar för att ändra funktion.

#### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Diameter: 6,5 cm

Höjd: 4 cm

Vikt: 65 gram

Anslutning: USB port





